



Instalação de SPDA em Prédios

INSTALAÇÃO DE GAIOLA DE FARADAY EM PRÉDIOS



Visão geral de uma
Instalação de SPDA tipo
Gaiola de Faraday, em
prédios.
Tipo -1




Instalação de SPDA externo em prédio - Tipo -2

Uma outra visão, já
mostrando as distancias
dos anéis intermediários
executados a cada 20
metros de altura conforme
item: **5.1.2.3.2 da NBR
5419/05.**


Mostrando que as descidas
devem ser distribuídas ao redor
da edificação e não concentradas
atrás do prédio.

NOTA: As descidas são
executadas com fitas metálicas
fixadas na parede do prédio
(não inflamáveis) que podem ser
pintadas na cor do prédio,
tornando-se praticamente
invisíveis.



Instalação de SPDA em prédio
Tipo estrutural
Descidas dentro das colunas e vigas do prédio – SPDA embutido.


INSTALAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA



Instalação de SPDA em Caixa D'água

No mínimo, ter sempre duas descidas.


INSTALAÇÃO DE POSTE EM CASA
SISTEMA ISOLADO



Instalação de Poste em
Casa.

Sistema Isolado


INSTALAÇÃO DE MASTROS EM CASA



SPDA do tipo FRANKLIN

Instalação de mastros,
tipo franklin em casa

INSTALAÇÃO DE GAIOLA DE FARADAY EM CASA



SPDA do tipo GAIOLA DE
FARADAY

Instalação de gaiola de
faraday em casa